



Le Band est la distance entre le creux du grip et la corde
 Il peut varier de de 19 à 24 cm selon les arcs et les tailles
 Pour un classique de 68 Pouces 21 à 22 cm



Mesure du band



Le Tiller est la différence A-B

Il varie de 2 à 7 mm en principe